


1)	2 x
2)	2 x
3)	2 x
4)	4 x
5)	4 x
6)	4 x
7)	4 x
8)	4 x
9)	4 x
10)	8 x
11)	4 x
12)	1 x
13)	8 x
14)	8 x
15)	4 x
16)	4 x
17)	8 x
18)	4 x
19)	8 x
20)	4 x
21)	4 x
22)	2 x
23)	1 x

ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČ
LOAD CARRIER
LASTENTRÄGER

Váha nosiče:
Váha nosiča:
Weight of load carrier:
Gewicht des Lastenträgers: **5 kg**



ROZMĚR	číslo/number	ALU	UNI
1080 mm	0014	0019	
1200 mm	0015	0020	
1270 mm	0018	0021	
1350 mm	0016	0022	

VÝSTUPNÍ KONTROLA
CHECKOUT
AUSGABEKONTROLLE
VÝSTUPNÁ KONTROLA

CZ V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosiče. Zde si poznačte číslo klíče vašeho nosiče:

GB Write the key number in the window in case of losing it:

D Wir empfehlen für den fall, dass Sie den Schlüssel verlieren, sich

die Schlüsselnummer vor Benutzung des Skiträgers zu notieren:

SK V prípade straty si náhradný klúč objednajte u výrobcu nosiča. Tu si poznačte číslo klúče vášho nosiča:

CZ ZÁRUČNÍ LIST
GB CERTIFICATE OF WARRANTY
D GARANTIESCHEIN
SK ZÁRUČNÝ LIST

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE
STAMP AND DEALER, DATE OF PURCHASE
STEMPEL UND HÄNDLER, KAUFDATUM
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCA, DÁTUM PREDAJA

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY
TECHNICAL SUPPORT, SPARE PARTS
tel.: +420 777 347 000 • +420 777 454 451 • +420 777 800 304
e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz • www.hakrbrno.cz

CZ **PODMÍNKY ZÁRUKY**
Záruka na střešní nosič je 24 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci vždy předložte záruční list. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození vzniklá vlivem neodborného zacházení, nedodržáním návodu na použití, používáním neoriginálních komponentů!

GB **WARRANTY CONDITIONS**
The warranty period for this product is 24 months. The warranty shall not cover damages caused by unprofessional manipulation, neglecting the installation instructions or when using other than original components!

GARANTIEBEDINGUNGEN
D Die Garantietzeit des Produktes beträgt 24 Monate. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht fachgemäße Verwendung, Missachtung der Gebrauchsanleitung oder Verwendung anderer Teile als der Originalersatzteile entstehen!

SK **PODMIENKY ZÁRUKY**
Záruka na strešný nosič je 24 mesiacov odo dňa predaja. Pri reklamácii vždy predložte záručný list. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia vzniknutá vplyvom neodborného zaobchádzania, nedodržaním návodu na použitie, používaním neoriginálnych komponentov!



HAKR car accessories	ASN HAKR BRNO s.r.o. Újezd u Brna
Typ: PR 6	ATEST 8SD 1305/II

STŘEŠNÍ NOSIČ S UCHYČENÍM DO PEVNÝCH BODŮ VE STŘEŠE VOZU
ROOF CARRIER ATTACHED TO FIXED POINT IN THE ROOF OF THE VEHICLE
DACHTRÄGER MIT EINER BEFESTIGUNG IN DEN FESTEN STELLEN IM FAHRZEUGDACH
STREŠNÝ NOSIČ S UCHYTENÍM DO PEVNÝCH BODOV V STRECHE VOZIDLA


Typ: PR 6 - PATKY HV 0342 pro KIT SYSTEM

- CZ** Návod na použití
- GB** Installation Instructions
- D** Gebrauchsanleitung
- SK** Návod na použitie



2 ROKY ZÁRUKY
2 YEARS WARRANTY

www.hakrbrno.cz





Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Děkujeme Vám, že ste sa rozhodli pre náš výrobok.

Dúfame, že s ním budete spokojní, a že splní všetky Vaše požiadavky.

Najprv si prosím preštudujte návod na použitie

Skôr než začnete s montážou

Základný sťahovací nosič sa montuje priamo na strechu auta do miest pre uchytenie nosiča určených od výrobcu. Základný sťahovací nosič je určený k preprave predmetov a nákladu (napr. sťahovacích boxov, bicyklov apod.). Nosnosť sťahovacieho nosiča je 75 kg. Nikdy neprekračujte max. nosnosť strechy vozu danú výrobcom vozidla.

Celkové zaťaženie strechy vozu sa skladá zo:

- Hmotnosť strešného nosiča
- Hmotnosť nákladu

Montáž ZÁKLADNÉHO STREŠNÉHO NOSIČA

Pri montáži postupujte podľa obrázkovej prílohy.

- Prekontrolujte si úplnosť balenia.
- Nasadnite jednotlivé držiaky na profily, podľa samolepek rozlišujte predný, zadný a ľavý a pravý.
- Podľa tabuľky 2 nasadte gumy a prítláčne plechy na jednotlivé držiaky, dodržujte ľavý, pravý a predný a zadný.
- Nastavte miery podľa tabuľky 1 na pravítku vyznačeného na tyčkách a dotiahnite skrutky silou 6 Nm.
- Nasadte zátky na profily.
- Montáž na strechu prevádzkajte opatrne. Strechu umyte a ošetrte. Nosič umiestnite na miesta udané výrobcom, alebo podľa tabuľky.
- Začnite s dotahovaním nosiča. Jednou rukou priláčajte prítláčny plech k autu a druhou dotiahnite skrutku.
- Dotahovanie prevádzkajte postupne silou 3 Nm o potom 6 Nm. Nosič dotiahnite strie-davo, aby nedošlo k jeho pretaženiu k jednej strane. Operné gumy musia mať vždy rovnakú vzdialenosť od rámu dverí. Dotiahnite skrutku silou 6 Nm.
- Po uchytnutí vyzkúšajte tuhosť upnutia pohybom do všetkých strán.
- Gumu zasiahnite a nasadte do drážky pred držák i za držák profilu.
- Do plastových krytí zaklapnite gumový lem a nosič uzamknite.



Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny Vaše požadavky.

Předem si prosím prostudujte návod na použití.

Než začnete s montáží

Základní sťahovací nosič se montuje přímo na střechu vozu do míst pro uchycení nosiče určených od výrobce. Základní sťahovací nosič je určen k přepravě předmětů a nákladů (např. sťahovacích boxů, jízdních kol a pod.). Nosnost sťahovacieho nosiče je 75 kg.

Nikdy nepřekračujte max. nosnost střechy vozu.

Celkové zatížení sťahovacieho vozu se skládá z:

- Hmotnost sťahovacieho nosiče
- Hmotnost nákladu

Montáž ZÁKLADNÍHO STREŠNÍHO NOSIČE

Při montáži postupujte podle obrázkové přílohy.

- Prekontrolujte si úplnosť balení.
- Nasadte jednotlivé držiaky na profily, podľa samolepek rozlišujte predný, zadný, ľavý a pravý.
- Podľa tabuľky 2 nasadte gumy a prítláčne plechy jednotlivých držákov, dodržujte ľavý, pravý a predný a zadný.
- Nastavte miery podľa tabuľky 1 na pravítku vyznačeného na tyčkách a dotiahnite skrutky silou 6 Nm.
- Nasadte gumy a zátky na profily.
- Montáž na strechu prevádzkajte opatrne. Strechu umyte a ošetrte. Nosič umiestnite na miesta udané výrobcem, alebo podľa tabuľky.
- Začnite s dotahovaním nosiča. Jednou rukou tlačte prítláčny plech k autu a druhou dotiahnite skrutku.
- Dotahovanie prevádzkajte postupne silou 3 Nm a pak 6 Nm. Nosič dotiahujte striedavo, aby nedošlo k jeho pretaženiu k jednej strane. Operné plechy musí mať vždy stejnou vzdialenosť od rámu dverí. Dotiahnite skrutku silou 6 Nm.
- Po utužení vyzkúšajte tuhosť upnutia pohybom do všetkých strán.
- Gumu zasiahnite a nasadte do drážky pred držák i za držák profilu.
- Do plastových krytí zaklapnete gumový lem a nosič uzamknete.

Pri použití T adaptéra

- Odsuňte a vyklepte stredovú časť krytky ALU profilu.
 - Nadzdvihnutím a takom vysuňte kryciu gumu profilu.
 - Nasadte T adaptér.
 - Zavrite krytku ALU profilu.
 - Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.
 - Kryciu gumu profilu natlačte naspäť palcom, gumu sa nesnažte nasunúť.
- T adaptér si môžete zakúpiť u vášho predajcu, alebo si ho môžete objednať na linke **TECHNICKÁ PODPORA**.

Skôr než vycestujete

- Pred každou jazdou prekontrolujte, či je základný sťahovací nosič poriadne upevnený a uzamknutý. Počas v pravidelných intervaloch kontrolujte jeho dotiahnutie.
- Prevádzkajte pravidelnú kontrolu upevnenia nákladu. Pri nedodržaní týchto podmienok môže dôjsť k uvoľneniu nákladu, ktorý môže spôsobiť vážne nehody.
- S namontovaným základným sťahovacím nosičom a s nákladom na ňom zvýšte opatrnosť pri prejazde zníženými miestami (tunely, podzemné garáže, nízko visiace predmety u umývačiek automobilov, v ktorých je potrebné vždy dať dolu ako box, tak sťahovací nosič).
- Nikdy neprekračujte nosnosť strechy vozidla.
- Jazdu vždy pripravte nákladu. Pozor pri prudkom zrýchlení, prudkom brzdení, prejazde zakrutami, pri bočnom veitre a ďalších podmienkach zrážajúcich jazdu.
- V záujme bezpečnosti premávky, jazdu vždy prispôbajte stavu a povahy vozovky, ako aj rýchlosť jazdy v miestach kde nie je omezená, neprekračujte nad 130 km/h. Rýchla jazda môže spôsobovať hluk vzniknutý odporom vzduchu.
- Po použití základný sťahovací nosič demontujte. Znížte tým prevádzkové náklady Vašeho vozidla a znížite spotrebu pohonných hmôt. Predĺžte tým životnosť základného sťahovacieho nosiča.
- Pred uložením základný sťahovací nosič očistite a ošetrte. Na čistenie používajte len bežný roztok prípravku (bežné prípravky na použitie v domácnosti), ktorý nenarušuje povrch plastov a lakovaných dielov. V prípade potreby namažte zámkový mazacím olejom. Základný sťahovací nosič skladujte v suchom prostredí.
- Návod majte pri použití základného sťahovacieho nosiča vždy v dosahu.
- Pre montáž nepoužívajte nikdy neoriginálne diely. Pri ich použití sa vystavujete nebezpečeniu poškodenia základného sťahovacieho nosiča a straty záruky. Náhradné originálne diely si môžete objednať na adrese **TECHNICKÁ PODPORA**, alebo u svojho predávajúceho.

Pri použití T adaptéru

- Odsuňte a vyklepte stredovú časť krytky ALU profilu
 - Nadzdvihnutím a takom vysuňte kryciu gumu profilu
 - Nasadte T adaptér
 - Zavrite krytku ALU profilu
 - Pri demontáži postupujte opačným spôsobom
 - Kryciu gumu profilu natlačte späť palcom, gumu se nesnažte nasovať
- T adaptér si môžete zakúpiť u Vašeho predajce, nebo si ho můžete objednat na linke **TECHNICKÁ PODPORA**

Než vyjedete

- Pred každou jazdou prekontrolujte, zda je základní sťahovací nosič řádně upevněn a uzamčen. Počas v pravidelných intervaloch kontrolujte jeho dotiahnutie. Prevádzkajte pravidelnou kontrolu upevnenia nákladu. Pri nedodržaní týchto podmienok môže dôjsť k uvoľneniu nákladu, ktorý môže spôsobiť vážne nehody.
- S namontovaným základným sťahovacím nosičom a s nákladom na ňom dbejte zvýšenej opatrnosti pri prejazde zníženými miestami (tunely, podzemní garáže, nízko visící předmety myčky automobilů, ve kterých je třeba vždy sundat jak box, tak sťahovací nosič).
- Nikdy nepřekračujte nosnost střechy vozidla.
- Jízdu vždy připravte nákladu. Pozor při prudkém zrychlení, prudkém brzdění, přejezdu zatáčkami, při bočním větru a dalších podmínkách zrážajících jízdu.
- V zájmu bezpečnosti provozu jízdu vždy přispôbajte stavu a povaze vozovky, jakož i rychlosti jízdy v místech, kde není omezena, nepřekračujte nad 130 km/h. Rychlá jízda může způsobovat hluk vzniklý odporem vzduchu.
- Po použití základní sťahovací nosič demontujte. Snížíte tím provozní náklady Vašeho vozidla a snížíte spotřebu pohonných hmôt. Proloužíte tím životnost sťahovacieho nosiče.
- Před uložením základní sťahovací nosič očistěte a ošetřete. Na čištenie použijte pouze bežný roztok prípravku (bežné prípravky pro použití v domácnosti), který nenarušuje povrch plastů a lakovaných dílů. V případě potřeby namažte zámkový mazacím olejem.
- Základní sťahovací nosič skladujte v suchém prostředí.
- Návod mějte při použití základního sťahovacieho nosiče vždy v dosahu.
- Pro montáž nepoužívajte nikdy neoriginální diely. Při jejich použití se vystavujete nebezpečí poškození příčného nosníku a ztráty záruky. Náhradní originální diely si můžete objednat na adrese **TECHNICKÉ PODPORY**, nebo u svého prodejce.



Installation Instructions

Dear customers!

Thank you for using our product.

We hope that you will be satisfied with it and that it would fulfil all your requirements. At first, please, read these instructions.

Before You Start the Installation

The basic roof carrier shall be attached directly to the roof in the places designated by the manufacturer. The basic roof carrier serves for transport of various items and loads (roof boxes, bicycles, etc.). Be careful not to exceed the maximum allowable load of the roof stipulated by the car manufacturer.

Maximum allowable load of the carrier is 75 kg.

The total roof load consists of:

- Load carrier weight
- Load weight

Installation of the BASIC ROOF CARRIER

During the installation, please follow the pictures in the attached brochure.

- Check, whether the package contains all components
- Place the individual parts of the bracket into the profiles. Follow the labels and check positioning of the front, rear, left and right bracket.
- Place the rubbers and pressure plates of the individual brackets according to the table 2. Check the position of the left, right, front and rear one.
- Set the distances on the rulers that are marked on the bars according to the table 1 and tighten the bolt using a force of 6 Nm.
- Place the covers of the profiles.
- Be careful when installing the carrier to the roof. Wash and wipe the roof. Place the carrier onto the places designed by the manufacturer or according to the table.
- Start to tighten the carrier. Push pressure plates to the car by one hand and by the other tighten the bolt.
- Tighten the bolts gradually by 3 Nm and then 6 Nm. Tighten the carrier in an alternate manner in order not to shift it to one side. The supporting rubbers must always have the same distance from the door frame. Tighten the bolt using a force of 6 Nm.
- Check the firmness of the attachment by pushing it to all sides.
- Lock the carrier.



Brauchsanleitung

Sehr geehrte Kunden!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Erzeugnisses entschieden haben.

Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden, und dass es alle Ihre Anforderungen erfüllt. Vor Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig folgende Gebrauchsanleitung.

Vor der Montage

Der Grundträger wird direkt auf das Fahrzeugdach in die zur Befestigung vorgesehenen Stellen montiert. Der Grundträger ist für den Transport von Gegenständen und Ladungen (z.B. Dachboxen, Fahrräder usw.) bestimmt. Die Tragfähigkeit des Dachträgers ist 75 kg. Die Tragfähigkeit des Fahrzeugdachtes darf nie überschritten werden. Die Gesamtbelastung des Fahrzeugdachtes besteht aus:

- Gewicht des Dachträgers
- Gewicht der Zuladung

Montage des GRUNDTRÄGERS

Beachten Sie bei der Montage die Bildbeilage.

- Überprüfen Sie, ob die Packung vollständig ist.
- Setzen Sie einzelne Klemmkörper in die Profile auf, laut Aufkleber unterscheiden Sie den vorderen, hinteren, linken und rechten Klemmkörper.
- Laut Tabelle 2 setzen Sie die Gummi und die Druckbleche in die einzelnen Klemmkörper auf, unterscheiden Sie den linken und rechten, vorderen und hinteren Klemmkörper.
- Stellen Sie die Maße laut Tabelle 1 auf dem Lineal, das auf den Stangen bezeichnet ist, ein und ziehen Sie die Schraube 1 mit Kraft 6 Nm fest.
- Setzen Sie die Stopfen in die Profile auf.
- Gehen Sie bei der Montage sorgfältig vor. Das Dach soll gereinigt und abgewischt werden.
- Ziehen Sie den Träger fest. Mit einer Hand drücken Sie das Grundblech zum Fahrzeug und mit der anderen ziehen Sie die Schraube fest.
- Ziehen Sie zuerst mit Kraft 3Nm und dann mit Kraft 6 Nm fest. Ziehen Sie den Träger wechselseitig fest, damit es auf der einen Seite nicht zur Überziehung kommt. Die Stützgummi müssen immer dieselbe Entfernung von dem Türrahmen aufweisen. Ziehen Sie die Schraube mit Kraft 6 Nm fest.
- Überprüfen Sie die Befestigung durch die Bewegung in alle Richtungen.
- Verschließen Sie den Träger.

When using the T-adapters

- Push away and tip out the middle part of the ALU profile cover
 - Take out the protecting rubber of the profile by lifting it and pulling
 - Place the T-adapter
 - Close the ALU profile cover
 - When disassembling, proceed in reverse order
 - Push the protecting rubber back by a thumb, do not try to slip it on.
- You can purchase the T-adapter at your dealer or order it at the TECHNICAL SUPPORT line.

Before You Set off

- Before every journey make sure that the load carrier is properly secured and locked, and at regular intervals check the attachment to the carrier crossbars. On regular basis check, whether the load is secured. In case those conditions would not be fulfilled, the load might get loosen and cause a serious accident.
- Be careful when driving through any low-profile places (tunnels, underground garages, suspended things in a car wash, where you are always supposed to remove both the box and the carrier).
- Be careful not to exceed the allowable load of the roof.
- Adjust the speed to the load. Care must be taken in case of rapid acceleration, braking, going through sharp bends or crosswind and other conditions with a negative impact on the journey.
- Always drive carefully and adjust your speed to the road character and circumstances, and never exceed the maximum speed limit, which is 130 km/h. High speed can cause noise due to the air resistance.
- Disassemble the load carrier after using it. You will reduce the operating costs of your vehicle as well as the consumption, and at the same time prolong the life of the load carrier.
- Clean and check the load carrier before storing it. Clean it with ordinary diluted detergents (standard home detergents) that do not destroy plastic and lacquered surfaces. If needed, lubricate the locks by lubricating oil. Store the load carrier in a dry place.
- Keep the load carrier installation instructions always at hand.
- Always use original parts for the installation. When using other than original items, you can damage the load carrier and loose the warranty. Original spare parts can be ordered at the address of TECHNICAL SUPPORT or from your dealer.

Bei der Verwendung der T-Adapter

- Schieben Sie ob und kippen Sie den zentralen Teil des Schutzes des ALU-Profiles.
 - Durch das Heben und Ziehen schieben Sie den Deckgummi des Profils heraus.
 - Setzen Sie den T-Adapter auf.
 - Schließen Sie den Schutz des ALU-Profiles.
 - Bei der Demontage ist die Vorgangsweise entgegengesetzt.
 - Drücken Sie mit dem Daumen den Deckgummi des Profils zurück, versuchen Sie nicht, den Gummi aufzusetzen.
- Den T-Adapter erhalten Sie bei Ihrem Händler oder können bei TECHNICKA PODPORA bestellen.

Vor der Fahrt

- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Lastenträger richtig befestigt und verschlossen ist. Ebenso überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen, ob er festgezogen ist. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Ladung ausreichend gesichert ist. Falls die Bedingungen nicht eingehalten werden, kann sich die Ladung lösen, und damit schwerwiegende Unfälle verursachen.
- Beachten Sie die veränderten Höhenabmessungen (Tunnel, Tiefgaragen, niedrig hängende Gegenstände in Waschanlagen; in den Waschanlagen ist sowohl die Dachbox als auch der Dachträger zu entfernen).
- Die Tragfähigkeit des Fahrzeugdachtes darf nie überschritten werden.
- Die Fahrt ist immer der transportierten Last anzupassen. Achtung bei heftiger Beschleunigung, heftigem Bremsen, Kurven, Seitenwind und weiteren Umständen, die die Fahrt erschweren.
- Zur Verkehrssicherheit ist das Fahrverhalten immer dem Fahrbahnzustand und den Geschwindigkeitsbeschränkungen anzupassen. Wenn die Geschwindigkeit nicht begrenzt ist, überschreiten Sie 130 km/h nicht. Bei schneller Fahrt können durch den Luftwiderstand Geräusche entstehen.
- Nach dem Benutzen können Sie den Lastenträger demontieren. Damit verringern sich sowie die Betriebskosten Ihres Fahrzeuges als auch der Treibstoffverbrauch.
- Der Lastenträger soll nach der Benutzung gereinigt und gepflegt werden. Für die Reinigung benutzen Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel (handelsübliche Reinigungsmittel für den Gebrauch in Haushalten), die die Kunststoffoberfläche nicht beschädigen. Im Bedarfsfall verwenden Sie zur Reinigung der Schlässer und der Sirebe ein Schmirgel. Lagern Sie den Lastenträger in trockenen Räumlichkeiten.
- Halten Sie immer die Gebrauchsanleitung in Griffweite.
- Verwenden Sie bei der Montage ausschließlich Originalteile. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Verwendung anderer Teile als der Originalersatzteile entstehen. Sie laufen Gefahr, dass der Lastenträger beschädigt wird. Die Originalersatzteile können Sie unter der Adresse TECHNICKA PODPORA oder bei Ihrem Händler bestellen.